3230 12 Manual_balanca_BK50.pdf 1 11/14/2014 7:38:53 PM

Fique parado na balança quando aparecer "0.0". O valor do peso será bloqueado e o símbolo ▶ aparece circularmente para indicar que a balança está apta para medir a gordura corporal e a quantidade de líquidos. Os resultados irão aparecer no visor alternadamente por 3 vezes antes de a balança desligar automaticamente. Ao medir a quantidade de líquidos e gordura corporal, certifique-se que os pés estão descalços e devidamente posicionados na superfície da balança para evitar erros no percentual de gordura.



Os resultados do teste irão aparecer no visor alternadamente, por 3 vezes antes de a balança desligar automaticamente.

Em primeiro lugar, o visor irá exibir P, sexo e peso

Depois o visor irá mostrar a taxa de gordura, massa óssea e calórica diária

E por último, o visor irá mostrar percentagem de líquidos e valor do IMC

A Balança Body Control da Black&Decker pode gravar até 12 perfis diferentes. O usuário pode selecionar os dados relativos e fazer um acompanhamento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1) A capacidade mínima de pesagem deste aparelho é de 5 kg e a capacidade máxima não pode ser superior a 180 kg.
2) Não utilize a balança quando movimentá-la de maneira brusca. Caso contrário comprometerá a leitura e o visor acaba piscando ao mostrar o resultado.
3) Ao testar a gordura corporal e percentagem líquida, certifique-se que os pés estejam descalços, limpos e com a base totalmente apoiada na superfície da balança. Isso garante a boa aferição do percentual de gordura.
4) No visor de LCD, ao exibir "FL" significa que a gordura corporal é inferior a 5%. Se "F-L" significa que a gordura corporal é superior a 50%.
5) Se no visor de LCD exibir "Lo", por favor troque as pilhas.

PADRÕES DE GORDURA CORPORAL TABELA DE DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL

	IDADE	BAIXO	NORMAL	ALTO	MUITO ALTO
HOMEM	< 20	< 12.0	12.0~20.0	21.0~29.0	> 29.0
	20~30	< 13.0	13.0~21.0	22.0~30.0	> 30.0
	30~40	< 15.0	15.0~23.0	24.0~32.0	> 32.0
	40~50	< 16.0	16.0~24.0	25.0~33.0	> 33.0
	50~60	< 17.0	17.0~25.0	26.0~34.0	> 34.0
	> 60	< 18.0	18.0~26.0	27.0~35.0	> 35.0
MULHER	IDADE	BAIXO	NORMAL	ALTO	MUITO ALTO
	< 20	< 17.0	17.0~25.0	26.0~34.0	> 34.0
	20~30	< 17.0	17.0~25.0	26.0~34.0	> 34.0
	30~40	< 19.0	19.0~27.0	28.0~36.0	> 36.0
	40~50	< 20.0	20.0~28.0	29.0~37.0	> 37.0
	50~60	< 21.0	21.0~29.0	30.0~38.0	> 38.0
	> 60	< 21.0	21.0~29.0	30.0~35.0	> 35.0

IMC - PESO EM %	
< 18.5	MAGRO
18.5~24.9	NORMAL
25.0~29.9	GORDO
≥ 30	OBESO

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - BATERIAS

As pilhas e baterias contêm metais pesados, os quais podem causar sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. Nunca descarte suas pilhas e baterias em lixo doméstico comum. Encaminhe-as a um posto de serviço autorizado Black&Decker que dará uma destinação adequada às mesmas.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1) Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a **Black&Decker do Brasil Ltda.** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2) A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3) A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
   3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7034644)**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
   3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4) O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5) A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6) Produto exclusivo para uso doméstico.
7) Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1) Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
2) Mau uso.
3) Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
4) Peças com desgaste natural.
5) Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
6) A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo.
7) Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.
8) Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
9) A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da BLACK & DECKER
Visite nosso site:
www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44

BLACK+DECKER™

Manual de Instruções

BK50P - Balança de banheiro

Leia as instruções antes de usar o produto

1 ano de garantia

Modelo **BK50**
Balança de banheiro
a bateria

3230 12 Manual_balanca_BK50.pdf 2 11/14/2014 7:38:54 PM

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BALANÇA BK50

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

1) A Balança Digital Body Control (Modelo BK50P) da Black&Decker foi desenvolvida para lhe proporcionar maior conforto. Prática e fácil de usar, permite que você verifique seu peso, percentual de gordura, líquidos, músculos, ossos e faixa de medição de gordura sem que você saia de casa.

2) Opera com 2 pilhas de 1.5V AAA. Para melhor funcionamento, o ideal é que sejam utilizadas pilhas alcalinas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos alimentados por pilhas, é necessário seguir SEMPRE as precauções básicas de segurança, incluindo as detalhadas a seguir, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas, ferimentos pessoais e danos materiais.

1) Antes de usar a Balança Digital Body Control leia atentamente a todas as instruções. Mantenha essas instruções guardadas para referências futuras.

2) Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.

3) Não deixe o produto ao alcance de crianças. Pilhas podem ser altamente perigosas se engolidas. Portanto, mantenha as pilhas e a balança fora do alcance de crianças pequenas. Se uma pilha for acidentalmente engolida, procure imediatamente um médico.

4) Os componentes eletrônicos que se encontram no interior do equipamento poderão ser afetados por outros dispositivos utilizados nas imediações, tais como telefones móveis ou fornos microondas. Caso isso aconteça, o visor apresenta a indicação de dados errados. Para solucionar o problema, desligue o aparelho que está provocando a interferência ou afaste-o do equipamento.

5) Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho ou as pilhas em água ou qualquer outra substância líquida.

6) Não utilize e nem mantenha o aparelho em ambientes com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 30ºC.

7) Não utilize o aparelho em ambientes externos

8) Não utilize o aparelho em uma superfície irregular. Sempre posicione sua balança sobre uma superfície plana e dura, isso dará maior aferição a sua medida. Superfícies macias podem alterar o valor exato.

9) A balança pode apresentar variação de até 1% do peso aferido (em inconstância) para mais ou para menos.

10) Não utilize o aparelho com os pés molhados e nem pise nas extremidades. Na pesagem, posicione corretamente seus pés na balança e mantenha-se ereto. Procure se pesar sempre no mesmo horário (preferencialmente ao acordar). Isso porque durante o dia apresentamos diferença de peso conforme nossa alimentação e atividades exercidas.

11) Evite sobrecarregar o aparelho.

12) Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. Quando não estiver em uso, guarde-o em um local seguro, seco e longe de umidade.

13) Recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

14) Proteja o aparelho do excesso de calor, de água e de umidade excessiva.

15) Não sobrecarregue o aparelho. Ele foi projetado exclusivamente para uso doméstico, sendo impróprio para uso comercial ou industrial. O uso indevido implica em perda de garantia.

16) Não use o produto para qualquer outra finalidade e não use quaisquer peças ou acessórios que não sejam recomendados pela Black&Decker.

17) Para se desfazer do produto fora de uso, jamais o jogue ao fogo. Não incinerá-lo. Isso pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).

18) Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker, para quaisquer tipo de revisão, conserto ou ajustes.

PRECAUÇÕES ADICIONAIS - PILHAS

1) Retire as pilhas do aparelho se pretende passar longos períodos sem utilizá-lo.

2) Não as armazene em locais em que a temperatura exceda 40ºC.

3) Não incinere as pilhas.
Sob condições extremas, é possível que as pilhas apresentem vazamentos. Quando notar que há líquido nelas, proceda da seguinte maneira:

4) Limpe o líquido cuidadosamente usando um pano.

5) Evite o contato com a pele.

6) Descarte as pilhas em locais onde fazem coleta desse tipo de material. Não as descarte em lixo comum e em hipótese alguma as incinere.

INSTRUÇÕES DE USO

ANTES DO PRIMEIRO USO:

1) Tire o produto da embalagem.

2) Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.

3) Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.

4) Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.

5) Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

AO COLOCAR AS PILHAS

1) Abra a tampa na parte traseira de sua balança Body Control para introdução das pilhas (fig. 1)

2) Coloque 2 pilhas tamanho AAA (para melhor performance, utilize pilhas alcalinas)

3) Feche a tampa


Fig.1

NOTA: Antes de configurar a balança Body Control, é necessário que conheça os dados técnicos e a capacidade do produto.

DADOS TÉCNICOS - BALANÇA BODY CONTROL BK50P	
CAPACIDADE	180 kg
GRADUAÇÃO	0,1 kg / 0,2 lb
CAPACIDADE MÁXIMA	182 kg
GRADUAÇÃO DE TAXA DE GORDURA	0,1%
GRADUAÇÃO DE VOLUME DE ÁGUA	0,1%
GRADUAÇÃO DE MASSA MUSCULAR	0,1%
GRADUAÇÃO DE MASSA ÓSSEA	0,1 kg / 0,2 lb
% DA TAXA DE GORDURA	5% ~ 50%
OPERA COM	2 pilhas AAA de 1.5V cada

CONFIGURANDO FUNÇÕES

1) Esta balança mede o peso do usuário, assim como sua taxa de gordura, líquidos, ossos, massa muscular, massa calórica e valor de IMC.

2) Outros modos de aferição são:
Modo de pesagem normal - O usuário sobe em cima da balança e se pesa diretamente.
Modo de pesagem multifuncional - O uso de 3 teclas (Menu, ▲ e ▼) e interruptor de unidade (lb/kg) para operar a percentagem de gordura corporal e função de teste de líquidos. Todos os botões emitem um sinal sonoro quando pressionado.
Memorização de dados - Pode memorizar dados de até 12 usuários com mais de 10 anos, incluindo informações como sexo, altura (100~240 cm), idade (10~80 anos);
O visor de LCD irá mostrar "**OOOO**" quando é ligado, "**Lo**" quando a bateria fica em nível baixo e "**Err**" com sinal sonoro de advertência quando há sobrecarga.

OPERANDO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

1) MODO DE PESAGEM NORMAL
Coloque a balança sobre um piso nivelado e fique parado sobre ela. A balança irá ligar auomaticamente e apresentar o resultado com sinal sonoro. Você também pode ligar a balança pressionando o botão "menu" e o valor do peso irá piscar duas vezes antes de a balança desligar automaticamente (ela desliga automaticamente após passar 30 segundos e aparecer no visor "**OO**" sem exercer função alguma).

NOTA: Ao introduzir 2 pilhas novas AAA na balança pela primeira vez, as funções da balança Body Control que aparecerão no visor deverão ser configuradas, de acordo com os seguintes passos:

2) MODO DE PESAGEM MULTIFUNCIONAL
Definindo a unidade de peso:

Quando as pilhas são colocadas na balança, o visor mostrará

Quando o visor mostrar como na figura ao lado, você poderá se pesar

Pressione o botão na parte traseira para converter a unidade de peso quando aparecer "**0.0**" no visor

3) MASSA CORPORAL E LÍQUIDA - Modo de peso multifuncional
Definindo a unidade de peso:

Pressione o botão na parte traseira para converter a unidade de peso quando aparecer "**0.0**" no visor

Definindo os dados pessoais:

Pressione o botão "menu" para entrar em modo de ajuste de dados pessoais quando a balança está desligada. Pressione "Λ/V" para definir os dados e "menu" para confirmar. O usuário pode fazer o teste quando a configuração dos dados foi concluída. O procedimento de configuração é P > Sexo > Idade > Altura.

Definindo o sexo:



Pressionando "Λ/V" para selecionar os perfis de masculino, feminino, atleta do sexo masculino e feminino

Definindo a idade:

Pressionando "Λ/V" para selecionar a idade e pressione "menu" para confirmar

Definindo a altura:



Pressionando "Λ/V" para definir a altura e pressione "menu" para confirmar



Quando os dados inseridos estiverem finalizados e o visor mostrar "**0.0**" kg, a balança já está pronta para o usuário testá-la.

NOTA: Se for encontrado dados errados, o usuário pode usar o "menu" para rever e corrigir os dados.